



# Aroma Difuzér Naturalis

## Uživatelský manuál




Aroma Difuzér používá ultrasonickou technologii, která atomizuje vodu i esenciální olej, čímž zachovává 100% kvalitu roztoku a zároveň vytváří chladnou, vlhkou a příjemně vonící „mlhu“.



### NÁVOD K OBSLUZE

1. Položte difuzér na pevný povrch a zvedněte horní víko (obr. 1).
2. Zvedněte difuzér do vzduchu a do spodní části připojte elektrický adaptér (obr. 2).
3. Odměřte v připravené nádobě libovolné množství vody (doporučujeme 100 ml až 300 ml - maximálně však 400 ml) a nalijte ji do nádrže difuzéru. Nepoužívejte vroucí vodu. Nenalivte vodu do difuzéru, když je zapnutý. Následně do difuzéru nakapejte přírodní esenciální olej. Doporučujeme 2 - 3 kapky na každých 100 ml vody (obr. 3).
5. Vraťte víko na difuzér - difuzér nespouštějte, pokud není víko správně nasazeno (obr. 4).
6. Připojte druhý konec kabelu do zásuvky elektrické energie.
7. Zmáčnutím pravého tlačítka s nápisem „Mist“ difuzér zapnete. Pokud tlačítko „Mist“ zmáčknete 1x, provoz difuzéru bude trvat 1 hodinu. Když tlačítko zmáčknete 2x, provoz bude trvat 6 hodin. 3 zmáčknutí zapřičiní 6 hodinový provoz. 4 zmáčknutí zajistí nepřetržitý provoz. 5 zmáčknutí difuzér vypne. Podsvícení ikonky se po každém zmáčknutí změní. Díky tomu zjistíte, jaký režim máte nastavený. Když tlačítko „Mist“ podržíte, difuzér zapírá buď jednou nebo dvakrát. Když zapírá 1x, máte nastavenou silnější intenzitu aromaterapie, když zapírá 2x, máte nastavenou nižší intenzitu (obr. 5).
8. Levé tlačítko „Light“ mění barvu podsvícení (obr. 6).
9. Po každém použití doporučujeme difuzér vysušit.
10. Když v nádrži dojde voda, difuzér se automaticky vypne.




### UPOZORNĚNÍ

1. Množství a intenzita produkované mlhy se může v čase lišit. Jde o obvyklý jev, který není na závadu.
2. Intenzitu mlhy může ovlivnit druh vody, okolní teplota, vlhkost vzduchu či proudění vzduchu v místnosti.
3. Difuzér se sám vypne, když v nádrži dojde voda.
4. Do difuzéru používejte vždy přírodní esenciální oleje, které jsou pro tuto činnost vhodné. Chemické nekovaltní esenciální oleje mohou difuzér znehodnotit.

### NÁHODNÉ ÚNIKY VODY

**V případě, že z difuzéru během provozu nedopatřením vylijete všechnu vodu (např. ho převrhnete na zem), postupujte dle následujícího návodu.**

1. Odpojte difuzér z elektrické sítě a odstraňte horní víko.
2. Vylijte přebytečnou vodu z nádrže difuzéru.
3. Difuzérem jemně zatřepete a nechte ho vsušit na vduchu nejméně po dobu 24 hodin.




### ÚDRŽBA

Po každém 5 - 6 použití nebo každých 3 - 5 dnů difuzér pročistěte následujícími kroky.

1. Odpojte difuzér z elektrické sítě a odstraňte horní víko.
2. Vylijte z nádrže všechnu přebytečnou vodu.
3. Jemným kuchyňským mycím prostředkem vyčistěte tělo difuzéru. Následně ho vysušte.
4. Obrázky níže ilustrují, jak se má z difuzéru vylévat voda. Vždy ji vylévejte jako na levém obrázku nikoli jako na pravém.
5. Nikdy nepoužívejte chemické mycí prostředky, neboť ty by mohly zapřičinit zničení difuzéru či otravu ovzduší a tím i obyvatel místnosti, kde bude difuzér umístěn.

Poznámka: ujistěte se, že používáte opravdu šetrné mycí prostředky.



### PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

Dodržujte následující instrukce.

1. Není povoleno opravovat, upravovat či jakkoli měnit jednotlivé části difuzéru. V případě potřeby zkontaktujte prodejce.
2. Nezapínejte difuzér, když v nádrži není voda
3. Nešahaňte na atomizační část difuzéru (stříbrný „plíšek“ uvnitř nádoby).
4. Difuzér pravidelně myjte dle návodu viz. „UDRŽBA“.
5. Hygienických důvodů po použití vylijte vodu z difuzéru dle návodu viz. „UDRŽBA“.
6. Esenciální olej může zapřičinit zkorodování atomizační části difuzéru. Proto ho vždy po použití vysušte suchým ubrouskem.
7. K nalévání vody do difuzéru vždy používejte přiloženou odměrku. Nikdy do nádoby nepusťte vodu rovnou z kohoutku nebo ze skleničky.
8. Zamezte přímému kontaktu mlhy v nábytkem, oblečením atp.
9. Uchovejte mimo sluneční svit, zdroj vysokého tepla, klimatizaci či větráků.
10. Vždy používejte pevnou podložku, na kterou difuzér umístíte. Nedávejte ho koberec, kusy látky či jiné nestabilní materiály.
11. Uchovejte mimo dosah elektrického zdroje jako jsou televize, rádia, počítače aj.
12. Po případném restartování difuzéru počkejte 60 minut před opětovným zapnutím.
13. Do nádrže nenalivte perlivou. Minerální voda či kohoutková voda je povolena.
14. Nepřenášejte difuzér, když je zapnutý.
15. Na žádné části difuzéru nešahaňte mokřými rukama.
16. Udržujte mimo dosah dětí a zvířat. Děti si s difuzérem nesmí hrát bez dozoru rodičů. Difuzér není určen dětem a lidem, kteří nemají zkušenosti s elektrickými produkty.
17. Jestli kabel hoří nebo doutná, okamžitě ho odpojte od elektrické sítě.

### ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud difuzér nejpracuje správně, prosím podívejte se návodu níže.

Pokud difuzér nejpracuje správně, nejdříve se prosím podívejte na možné problémy uvedené níže.	
Difuzér nejde zapnout nebo vypnout	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Je v nádrži dostatek vody? Pokud ne, doplňte ji.</li> <li>2. Je difuzér připojen do elektrické sítě? Pokud ne, jeden konec kabelu zapojte do zásuvky a druhý do spodní části difuzéru.</li> </ol>
Difuzér má příliš mnoho nebo málo „mlhy“	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Máte v difuzéru příliš mnoho vody? Pokud ano, přebytečnou vodu vylijte. Maximální množství je 400 ml.</li> <li>2. Máte v difuzéru příliš málo vody? Pokud ano, přidejte ji. Maximálně však 400 ml.</li> <li>3. Máte špinavý atomizační plíšek? Pokud ano, jemně ho očistěte viz. „UDRŽBA“.</li> <li>4. Je horní víko správně nasazeno? Pokud ne, nasadte ho správně.</li> </ol>
Protékání vody	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Je víko správně nasazeno? Pokud ne, nasadte ho správně.</li> <li>2. Je teplota či vlhkost příliš nízká? V tomto případě je mlha vlhčí, rychleji kondenzuje a tvoří se v ní kapky vody.</li> </ol>

### SPECIFIKACE

Rozměry	Přibližně 168,5 x 166 mm
Váha (bez nabíječky)	Přibližně 415 g
Napětí: vstup/výstup	AC100-240V 50/60Hz DC24V 650mA
Délka kabelu	Přibližně 170 cm
Výkon	Přibližně 14 W
Časové módy	1hodina / 3 hodiny / 6 hodin / trvale
Kapacita nádrže	400ml
Osvětlení	3 druhy podsvícení (7 barev)
Materiál	PP/ABS/PC
Příslušenství	AC adaptér a manuál
Pracovní frekvence	2.4MHz